
사 용 설 명 서

Mobile Project Center

Item #KWS1000



일반 안전 지침 (General Safety Instructions)

⚠ **WARNING** 이 제품과 함께 전동 공구를 사용할 때 아래의 안전 예방 조치와 함께 항상 공구 제조업체의 지침을 따라 화재, 감전 및 부상의 위험을 줄이십시오. 이 제품을 작동하기 전에 이 모든 지침을 읽으십시오. 이 지침을 보관하십시오.

1) 작업장 안전

a) 작업 공간을 깨끗하고 밝은 상태로 유지하십시오. 어수선하거나 어두운 영역은 사고를 유발합니다.

b) 위험한 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 습하거나 젖은 장소에서 전동공구를 사용하거나 비에 노출시키지 마십시오.

c) 가연성 액체, 가스 또는 먼지가 있는 곳과 같이 폭발성 환경에서 전동 공구를 작동하지 마십시오.

d) 전동 공구를 작동하는 동안 어린이와 주변 사람이 접근하지 못하도록 하십시오. 주의가 산만해지면 통제력을 잃을 수 있습니다.

e) 작업장의 어린이 교정쇄를 만듭니다. 자물쇠, 마스터 스위치를 사용하거나 스타터 키를 제거합니다.

2) 전기안전

a) 전기 도구를 접지하십시오. 공구에 3구 플러그가 있는 경우 접지된 3구 전기 콘센트에만 연결해야 합니다.
적절한 콘센트를 사용할 수 없는 경우 자격을 갖춘 전기 기술자에게 설치하도록 하십시오.

b) 전동공구를 비나 습한 환경에 노출시키지 마십시오. 전동공구에 물이 들어가면 감전의 위험이 높아집니다.

c) 코드를 남용하지 마십시오. 코드를 사용하여 전동공구를 운반하거나 당기거나 뽑지 마십시오.
코드를 열, 기름, 날카로운 모서리 또는 움직이는 부품에서 멀리 두십시오. 손상되거나 얽힌 코드는 감전의 위험을 높입니다.

d) 적절한 연장 코드를 사용하고 상태가 양호한지 확인합니다. 연장 코드를 사용할 때는 전동 공구에 흐르는 전류를 전달할 수 있을 만큼 무거운 것을 사용하십시오. 크기가 작은 코드는 라인 전압을 떨어뜨려 전력 손실과 과열을 유발합니다.
표1은 코드 길이와 도구 명판 암페어 정격에 따라 사용할 올바른 코드 게이지를 보여줍니다.
의심스러운 경우 다음 무거운 게이지를 사용하십시오. 게이지 번호가 작을수록 코드가 무거워집니다.

e) 전동공구를 조작할 때 파이프, 라디에이터, 주방레인지, 냉장고 등의 접지면에 신체가 닿지 않도록 하십시오.

3) 개인 안전

a) 전동공구를 조작할 때는 경계를 늦추지 않고 자신이 하고 있는 일을 관찰하고 상식을 따르십시오.
피곤하거나 약물, 알코올 또는 약물의 영향을 받은 상태에서 전동 공구를 사용하지 마십시오.
전동 공구를 작동하는 동안 잠시 부주의하면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

b) 항상 보안경을 착용하십시오. 일상용 안경은 보안경이 아닙니다. 보안경에는 특수 제작된 렌즈, 프레임 및 측면 실드가 있습니다.

c) 안전 장비를 사용하십시오. 절단 작업에 먼지가 많은 경우 안면 또는 방진 마스크를 사용하십시오.
방진 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청력 보호구와 같은 안전 장비를 적절한 조건에 사용하면 부상을 줄일 수 있습니다.

d) 우발적인 시동을 피하십시오. 플러그를 꽂기 전에 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오.
스위치에 손가락을 대고 전동공구를 휴대하거나 스위치가 켜져 있는 전동공구를 꽂으면 사고를 유발할 수 있습니다.

e) 전동공구를 켜기 전에 조정 키나 렌치를 제거하십시오. 전동공구의 회전부에 렌치나 키가 남아 있으면 부상을 입을 수 있습니다.

f) 지나치게 손을 대지 마십시오. 항상 적절한 발판과 균형을 유지하십시오.

g) 작업물을 고정합니다. 가능한 경우 클램프나 바이스를 사용하여 작업을 고정하십시오.
이것은 손을 사용하는 것보다 안전하며 두 손으로 도구를 작동할 수 있습니다.

h) 기계 위에 절대 서 있지 마십시오. 공구 끝이나 절삭 공구가 의도하지 않게 닿으면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

나) 옷을 제대로 입는다. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락, 의복 및 장갑을 움직이는 부품에 가까이 두지 마십시오.
헐렁한 옷, 장신구 또는 긴 머리카락이 움직이는 부품에 끼일 수 있습니다. 팔꿈치까지 긴 소매를 롤업하십시오.

j) 먼지 추출 및 수집 장비의 연결을 위한 장치가 제공되는 경우 이러한 장치가 연결되고 올바르게 사용되는지 확인합니다.
이러한 장치를 사용하면 먼지 관련 위험을 줄일 수 있습니다.

일반 안전 지침 (General Safety Instructions)

4) 전동공구 사용 및 관리
a) 가드를 제자리에 유지하고 정상적으로 작동하도록 합니다.
b) 전동공구에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 용도에 맞는 전동공구를 사용하십시오.
c) 올바른 도구를 사용하십시오. 설계되지 않은 작업을 수행하도록 도구나 부착물을 강요하지 마십시오.
d) 스위치가 켜지고 꺼지지 않는 경우 전동공구를 사용하지 마십시오. 스위치로 제어할 수 없는 전동 공구는 위험하므로 수리해야 합니다.
e) 조정을 하거나, 액세서리를 교체하거나, 전동 공구를 보관하기 전에 전원 및/또는 배터리 팩에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
f) 도구를 무인 상태로 두지 마십시오. 전원을 끕니다. 완전히 멈출 때까지 도구를 떠나지 마십시오.
g) 사용하지 않는 전동 공구는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고
전동 공구와 이 지침에 익숙하지 않은 사람이 전동 공구를 작동하지 못하게 하십시오.
h) 전동 공구를 유지 관리합니다.
움직이는 부품, 부러진 부품 및 전동 공구 작동에 영향을 줄 수 있는 기타 상태가 잘못 정렬되거나 바인딩되지 않았는지 확인하십시오.
손상된 경우 사용하기 전에 전동 공구를 수리하십시오. 많은 사고가 제대로 관리되지 않은 전동 공구로 인해 발생합니다.
i) 절단 도구를 날카롭고 깨끗하게 유지하십시오.
j) 절삭 공구 또는 액세서리 및 공작물 재료에 권장되는 속도를 사용하십시오.
k) 제조업체에서 권장하는 부품 및 액세서리만 사용하십시오. 권장 액세서리는 사용 설명서를 참조하십시오.
l) 작업 조건과 수행할 작업을 고려하여 이 지침에 따라 특정 유형의 전동 공구에 맞는 방식으로 전동 공구, 액세서리 및 공구 비트를 사용하십시오. 의도한 것과 다른 작업에 전동 공구를 사용하면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

5) 서비스
a) 동일한 교체 부품만을 사용하여 자격을 갖춘 수리 기술자에게 전동 공구를 수리하도록 하십시오. 이는 전동공구의 안전을 보장합니다

6) Kreg 이동식 작업대에 관한 안전 지침
a) 테이블 상판을 펼칠 때 테이블 상판 바깥쪽 모서리를 양손으로 잡고 위로 잡아당깁니다. 버팀대가 완전히 맞물렸는지 확인하십시오.
b) 테이블 상판을 접을 때 두 손으로 버팀대 해제 탭을 잡습니다. 탭을 위로 당기고 테이블 상단을 아래로 누릅니다.
손이 끼일 수 있는 지점에 가까이 가지 마십시오.
c) 항상 건조하고 평평한 표면에서 작업하십시오.
d) 이동식 작업대에서 전동공구를 사용하는 경우, 공구 제조사의 안전 지침을 따르십시오.
e) 기울어지는 것을 방지하기 위해 항상 클램프 트랙 채널의 중앙에 탁상용 도구를 장착하십시오.
f) 그리드 모드에서 2개의 이동식 작업대를 사용할 때 추가 강도를 위해 1~2개의 2x4 크로스 멤버를 사용하는 것이 좋습니다.
g) 이동식 작업대는 습한 환경이나 실외에서 사용할 수 없습니다.
h) 항상 이동식 작업대를 날씨로부터 보호되는 내부 또는 장소에 보관하십시오.
i) 이동식 작업대에 앉거나 서거나 이동식 작업대를 발판으로 사용하거나 이 설명서에 명시되지 않은 목적으로 사용하지 마십시오.
j) 선반을 밟지 마십시오.
k) 이 매뉴얼에 명시된 경우를 제외하고 이동식 작업대에 물건을 걸지 마십시오.

일반 안전 지침 (General Safety Instructions)

연장 코드 사용 지침
연장 코드는 임시 용도로만 사용해야 합니다. 콘센트 설치 및 필요한 경우 적절한 배선의 필요성을 대체하지 않습니다.


상점과 건설 현장에서:
1. 장비 접지 도체가 있는 연장 코드를 항상 사용해야 합니다.
2. 연장 코드는 손상되지 않도록 보호해야 하며
문이나 창문이 닫힐 수 있는 출입구나 창문을 통과하여 코드가 손상되지 않도록 해야 합니다.
3. 연장 코드는 최소 16AWG여야 하며 사용 중인 장비에 대한 정격이어야 합니다.
4. 연장 코드는 전선의 절연과 전도성이 손상되지 않도록 주기적으로 검사해야 합니다.
5. 연장 코드는 물을 통과하거나 축적된 물에 노출될 수 있는 연결을 허용해서는 안 됩니다.


⚠ 감전 위험
이 제품의 금속 부분은 전기를 전도합니다. 전기 접촉을 유발하는 조건을 피하십시오.
부적절하게 접지된 전동 공구는 특히 습한 장소, 배관 및 기타 접지된 표면 근처 또는 실외에서 사용할 때 심각한 신체 부상 또는 사망을 초래할 수 있는 감전의 위험이 있습니다.

⚠ WARNING: 샌딩, 톱질, 연삭, 드릴링 및 기타 건설 활동으로 인해 생성된 먼지에는 캘리포니아 주에서 암, 선천적 기형 또는 기타 생식 기능 손상을 유발하는 것으로 알려진 화학 물질이 포함될 수 있습니다.
이러한 화학 물질의 예는 다음과 같습니다.
a) 납 기반 페인트의 납
b) 벽돌, 시멘트 및 기타 석조 제품의 결정질 실리카
c) 화학 처리된 목재의 비소 및 크롬 이러한 화학 물질에 대한 노출 위험은 이러한 유형의 작업을 얼마나 자주 수행하는지에 달려 있습니다. 노출을 줄이려면 미세 입자를 걸러내기 위해 특별히 설계된 방진 마스크와 같이 승인된 안전 장비를 사용하여 환기가 잘 되는 장소에서 작업하십시오.

⚠ WARNING: 이 제품은 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려진 탄소 1333-86-4를 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov 를 방문하십시오.


안전기호에 대한 설명



불균형하게 하중을 주지마세요.


작업대 위로 올라가지 마세요.



작업대에 앉지 마세요.


선반 위에 서지 마세요.



항상 보호구를 착용하세요.



두 테이블 상판이 모두 배치 되었을 때 최대 하중 158kg




테이블상판 없이 두개의 작업대로 배치했을 때 최대 하중 997kg



아래선반 최대 하중 : 11kg

PARTS






구성품

- Ⓐ 이동식 작업대 Mobile Project Center
- Ⓑ 3"벤치 클램프 3" Bench Clamp(Automaxx)
- Ⓒ 지지 브라켓 Support Brackets (2)
- Ⓓ 벤치독 Kreg Bench Dogs (4)
- Ⓔ 고정나사 Trak Bushings (2) and Screws (2)
- Ⓕ 연결나비 Connection Keys (2)


설치할 때



❶ 작업대 다리를 핍니다.

❷ 테이블상판을 올리고 잠금장치(Pinch Point)가 제대로 맞물렸는지 확인합니다.

접을 때




❶ 잠금장치를 풉니다.

❷ 테이블상판을 내립니다.

❸ 아래선반을 들어올리면서 반으로 접습니다.


❹ 작업대 다리를 접습니다.

휴 대 (이동성)




우발적인 펼침을 방지하기 위해 항상 선반의 손잡이 구멍을 잡고 운반하십시오.

연 결




연결 나비볼트를 이용해서 두 테이블을 고정시킵니다.

SAWHORSE (톱질 모탕)




다리를 펼치고 테이블 상판을 내립니다.

테이블



다리를 펼치고 테이블 상판을 위로 펼칩니다.


테이블 확장 (2대)



1) 2대를 합판으로 연결하면 2m 13cm 길이가 됩니다.
2) 각 브래킷 쌍에 2x4씩 브래킷을 지원합니다.
3) 3/4" 합판은 양쪽 접이식 테이블 윗면의 2x4 및 가장자리에 놓습니다.
4) 합판 모서리가 두 클램프 트랙에 밀착되었습니다.
5) 무게를 균일하게 분배하십시오.


⚠ WARNING 최대 998kg [2,200lb] 하중

브라켓 위치(확장 테이블)



하단 슬롯에 지지대를 설치하십시오.


절단 설치 (CUTTING SETUP)



1) 2대를 합판으로 연결하면 2m 13cm 길이가 됩니다.
2) 각 브래킷 쌍에 2x4씩 브래킷을 지원합니다.
3) 2x4가 설치되었습니다. 4) 3/4" 합판은 2x4s에 놓입니다.
5) 무게를 균일하게 분배하십시오.


⚠ WARNING 최대 998kg [2,200lb.] 하중

브라켓 위치(컷팅 시)




지지 브래킷을 상단 슬롯에 장착하십시오.

2x4 설치




(1)트랙 부싱을 2x4에 고정하고 (2)T-slot에 밀어 넣습니다.

벤치클램프 장착




(1)클램프 앵커 나사를 조정하고 (2)T-slot에 밀어 넣습니다.

벤치 클램프 압력조절




사용자의 힘에 맞게 압력을 조절하여 사용합니다

클램프 사용법




큰 패드를 T-slot에 밀어 넣습니다.

테이블 탑 클램핑




1) 벤치 클램프는 360˚ 회전합니다.
2) 우드 프로젝트 클램프(옵션)를 가장자리를 따라
어느 곳에나 밀어 넣습니다.

벤치독으로 클램핑




1) 벤치독을 테이블 구멍에 넣고,
2) 작업물 위치를 잡은 다음
3) 클램프로 고정합니다.

CLAMP VISE




1) 벤치클램프를 하단 슬롯에 설치합니다.
2) 지지브라켓을 중간 슬롯에 장착합니다.
3) 지지브라켓에 작업물을 올려놓고
4) 클램프로 고정합니다.

브라켓위치 (CLAMP VISE)




중간 슬롯에 지지대를 설치하십시오.

크레그 지그 장착



작업대에 표시된 구멍 위치에 맞게 지그를 고정시킵니다.

추가 기능



1) 테이블 상판 모서리에서 Kreg 스크류 케이스를 매달수 있습니다.

⚠ **ATTENTION** Kreg 100개 및 250개 스크류 케이스만 걸기

2) 함몰 된 트레이에 하드웨어 보관

3) 드릴 홀스터는 드릴/드라이버를 쉽게 사용할 수 있습니다.

EXPLORE. BUILD. SHARE.

We're makers just like you.
That's why we love to see what you're working on.
Share with the community and get inspired!

#madewithKreg

Get free plans, project resources, and more.
kregtool.com and *buildsomething.com*

(주) 우진툴

#우진툴 #목공구 #DO IT YOURSELF #JOY&FUN

문의사항이나 지원이 필요한 경우 연락하십시오.

T. 02-805-9900 F. 02-805-9910

www.utools.co.kr

https://blog.naver.com/ujintools